

Pokyny pro snadnou instalaci



01.

Ujistěte se, že BFM® spigot je čistý a suchý



02.

Uložte zadní část konektoru do spigotu a uvolněte.



03.

Občas se může stát, že těsnění ne zcela přilne k spigotu viz výše. Pokud se to stane pokračujte bodem 4



04.

Zatlačte těsnění směrem do středu v jiném místě na obvodu a uvolněte. Na velkých obvodech se může stát, že tento krok bude nutné vícekrát zopakovat.



05.

Usazení by mělo být hladké a rovnoměrné. Opakujte proces s druhým koncem konektoru.



06.

Zasadte druhý konec konektoru do spigotu tak, aby svařovaný šev byl rovný a body A a B byly v rovině.

Vaše BFM® fitting řešení je připraveno k použití.